

### EasyWeed®, EasyWeed® Extra, EasyWeed® Electric, EasyWeed® Glow



Para uso sobre: 100% algodón/Mezclas de poli-algodón/100% poliéster/Piel

#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 305°F/150°C
- Use presión firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### EasyWeed® Stretch (matte)

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 20 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 320°F/160°C
- Use presión firme por 20 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### EasyWeed® Sub Block

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/ Piel



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 265°F/130°C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque en tendedero

### EasyWeed® Adhesive

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 275°F/135°C
- Use presión media/firme por 5-10 segundos
- Pele el transportador caliente
- Aplique capa superior

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### EasyPatterns®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 305°F/150°C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente o frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### EasyReflective®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel/Licra-spandex



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador caliente.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 305°F/150°C
- Use presión media/firme por 15 segundos
- Pele el transportador caliente (espere al menos 15 segundos)
- Cubra y vuelva a estampar por 2-3 segundos

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Blackboard®

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. • Pele el transportador media.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 275°F/135°C
- Planche con presión media por 10-15 segundos.
- Pele el transportador media

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Glitter

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. • Pele el transportador caliente o frío.

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320°F/160°C
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos.
- Pele el transportador caliente

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Holographic

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador frío

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 320°F/160°C
- Use presión media/firme por 15-20 segundos
- Pele el transportador frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Metal

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador frío

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 320°F/160°C
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos.
- Pele el transportador caliente

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### StripFlock® Pro

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster/Piel



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- \*Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador media

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 311°F/155°C
- Use presión media/firme por 10-15 segundos
- Pele el transportador media

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Brick® 600

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 10-15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 5-10 segundos. • Pele el transportador frío

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 311°F/155°C
- Use presión media/firme por 20 segundos
- Pele el transportador frío

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.

### Twinkle™

Para usar sobre: 100% algodón/Mezclas de poli/algodón/ 100% poliéster



#### Instrucciones de aplicación (plancha casera):

- Programe la plancha entre algodón y Lino
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Coloque sobre una superficie dura (no se recomienda el burro de planchar).
- Planche con presión media/firme por 15 segundos.
- Si hay áreas del diseño que se despegan después de la aplicación, reemplace la hoja protectora y vuelva a planchar por 10 segundos. • Pele el transportador media

#### Instrucciones de Aplicación (Estampadora):

- Corte al revés y depile el exceso de material
- Cubra el diseño con una hoja protectora o papel multipropósitos
- Precaliente la prenda por 2-3 segundos
- Aplique el diseño a 305°F/150°C
- Use presión media/firme por 20 segundos
- Pele el transportador media

#### Lavado:

- Espere 24 horas antes de la primera lavada.
- Lave a máquina con agua tibia o fría y detergente suave.
- No use blanqueador ni lave en seco
- Seque a temperatura normal.